



Tipps fürs Radeln mit dem Poinger E-Lastenrad



Allgemein

1. Sie sind als Fahrer/in verantwortlich für die Sicherheit und eventuelle Schäden am E-Lastenrad. Fahren Sie vorsichtig und kontrollieren Sie das Rad vor Fahrtantritt mit Hilfe der Checkliste auf dem Ausleihformular auf Mängel. Beachten Sie dazu bitte auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Fahren Sie das E-Lastenrad zunächst ohne Beladung, um ein Gefühl für das Rad zu bekommen. Üben Sie erst einmal vorsichtig auf einer wenig befahrenen Straße auf gerader Strecke und nicht in einer Kurve. Vor allem Lenken und Bremsen sind gewöhnungsbedürftig. Bei zu schneller Fahrt in Kurven kann das Rad kippen! Schauen Sie immer in die Richtung, in die Sie fahren möchten und machen Sie keine hastigen Bewegungen. Das vereinfacht die Koordination mit dem Rad.
3. Generell empfiehlt es sich, sich mit dem Rad gemütlich fortzubewegen. Fahren Sie eher langsam als schnell – dann hat man das Rad besser unter Kontrolle.
4. Der Transport von Kindern erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Kinderbeförderung gibt es zwei Sitzbänke und vier Gurte. Wenn Kinder befördert werden, sind diese mit den 3-Punkt-Gurten zu sichern. Nach StVZO ist es erlaubt, Kinder bis einschließlich 7 Jahren in oder auf Fahrrädern mit geeigneter Sicherung mitzuführen. Der Fahrer / die Fahrerin muss mindestens 16 Jahre alt sein.
5. Werden Kinder transportiert, kann ein Regenverdeck ausgeliehen werden. Bitte bei der Reservierung mit angeben.
6. Zum Transport von Waren können die beiden Sitzbänke umgeklappt werden.
7. Bei vollgeladenem Akku liegt der Aktionsradius etwa zwischen 20 und 70 Kilometern. Abhängig vom Gesamtgewicht und wie und wo das Fahrrad gefahren wird.
8. Falls es zu einem Unfall oder Schaden kommt, kontaktieren Sie uns bitte umgehend unter: 08121 / 9794-340

Konkret

1. Die Batterie in den Anschluss unter dem Gepäckträger einschieben, mit dem Schlüssel des Rahmenschlosses abschließen.
2. Den Bordcomputer am Lenker anbringen. Aktivieren Sie ihn, indem Sie lange auf den On-Knopf drücken.
3. Mit den +/- Tasten können Sie den Unterstützungsmodus auswählen. Empfehlung: Starten Sie mit „Eco“.
4. Der Expander wird quer über den Gepäckträger angebracht.
5. Das Rad steht durch seine drei Räder allein. Um es gegen wegrollen zu sichern, nutzen Sie die Feststellbremse an der rechten Handbremse. Hierfür Bremshebel anziehen und Stift nach unten drücken.
6. Nutzen Sie zudem das Felgenschloss zum Absperrern des Fahrrads. Schließen Sie außerdem das E-Lastenrad mit dem zugehörigen Kettenschloss am Rahmen an einen festen Gegenstand an, auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. Laternenpfahl, Fahrradständer, stabilen Zaun etc.).
7. Lichtanlage: Über den Bordcomputer wird das Licht angeschaltet.
8. Die Schiebehilfe funktioniert wie folgt: Drücken Sie bei eingeschaltetem Bordcomputer auf die untere graue Taste bis der Modus *AUS* erscheint. Drücken Sie nun die Taste für 2 Sekunden. Es erscheint im Display *GEHEN*. Wenn Sie nun dieselbe Taste drücken, ist die Schiebehilfe so lange aktiviert wie die Taste gedrückt ist.
9. Die Boxabdeckung kann mit den Knöpfen befestigt werden. Bitte bei Rückgabe die Abdeckung wieder an die Box befestigen.
10. Herausnehmen der Batterie: Die Batterie am Gepäckträger mit dem Schlüssel des Rahmenschlosses aufschließen und nach hinten herausziehen. Bei der Rückgabe des Rades mit abgeben.
11. Den Bordcomputer abnehmen und bei der Rückgabe mit abgeben.